



Bedienungsanleitung / Instruction manual / Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing / Manuale d'istruzioni / Instrucciones de uso Návod k obsluze / Navodila za uporabo / Instrukcja obsługi

D Sandwichtoaster

GB Sandwich toaster

F Croque-Monsieur

NL Sandwich toaster

I Tostiera

E Sandwichtostadora

CZ Sendvičovač

SI Opekač sendvičev

PL Opiekacz do kanapek

### Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise	2
Lieferumfang	
Beschreibung	
Vor dem ersten Gebrauch	
Allgemeines und Tipps zur Zubereitung von Sandwiches	5
Verwendung des Sandwichmakers	
Reinigung und Pflege	
Technische Daten	
Entsorgung	
	7

## Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist ausschließlich zum Grillen von Sandwiches zu verwenden. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Verwenden Sie das Gerät wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung oder unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen. Verwenden Sie, nur falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mindestens mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen mit einer Zeitschaltuhr oder Fernbedienung betrieben zu werden, da dies zu Brandgefahr führen kann.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann.
   Das Kabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden.
   Das Kabel darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit Kontakt haben.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.



- ACHTUNG: Das Gerät nicht verwenden wenn:
  - es heruntergefallen ist, oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder Kabel hat
  - es Funktionsstörungen aufweist
- Ein beschädigtes Kabel darf ausschließlich von einem Fachmann (\*) ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (\*).
  - (\*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.



Achtung! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen

- beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Klären Sie sie über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
  - Gefahr durch heiße Geräteteile und während des Betriebes entweichenden heißen Dampf
  - Gefahr durch elektrischen Strom
- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern. Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, Sie könnten das Gerät daran herunterziehen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für kleine Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!



- Vorsicht Stromschlaggefahr! Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen wegen der Gefahr eines elektrischen Schlages auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
  - Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck
  - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Wasch- oder Spülbeckens
  - Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen
  - Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund
  - Verwenden sie das Gerät nicht im Freien

#### Ziehen Sie den Netzstecker

- wenn Sie das Gerät nicht benutzen
- bevor Sie das Gerät reinigen
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nicht am Kabel anfassen.
- Gerät niemals am elektrischen Kabel tragen. Kabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das elektrische Kabel nicht beschädigt ist.
- Bei Beschädigung des Kabels oder des Gerätes darf dieses keinesfalls benutzt werden.



- Vorsicht Verbrennungsgefahr! Das Gerät wird während des Betriebes sehr heiß! Benutzen Sie zum Öffnen und Schließen nur den wärmeisolierten Plastikgriff. Berühren Sie nie heiße Grillplatten oder das Gehäuse.
- Vorsicht! Beim Grillen entweicht sehr heißer Dampf!
- Transportieren Sie das Gerät nicht im heißen Zustand. Lassen Sie es ausreichend abkühlen, bevor
- Sie es reinigen und wegräumen.



 Achtung Brandgefahr! In der unmittelbaren Umgebung dürfen sich während des Gebrauchs keine hitzeempfindlichen oder leicht entzündbaren Materialien befinden! Halten Sie genügend Sicherheitsabstand zu Wänden, Möbeln und Gardinen oder Küchentüchern ein.



Vorsicht! Öl- und Fettzubereitungen können bei Überhitzung brennen. Lassen Sie das Gerät daher nie unbeaufsichtigt und ziehen Sie nach jedem Gebrauch grundsätzlich sofort den Netzstecker.

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Gebrauchs des Gerätes.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht die heißen Teile des Gerätes (wie z. B. die Grillflächen, das Gehäuse) berührt.
- Um die Antihaftbeschichtung der Grillflächen vor Beschädigungen (Kratzer) zu schützen, benutzen Sie keinesfalls metallene Kochgegenstände (Gabel, Messer usw.), sondern Utensilien aus Holz oder hitzebeständigem Kunststoff.
- Bereiten Sie nur Nahrungsmittel zu, die zum Verzehr geeignet sind.
  - **INFO:** Verbrannter Toast kann krank machen. Goldbraun geröstet schmecken heiße Sandwichs am besten. Doch Vorsicht: Ist das Toastbrot auch nur leicht verbrannt, oder gar an manchen Stellen schwarz, sollten Sie es in den Mülleimer befördern. Bei zu starker Erhitzung bildet sich nämlich insbesondere in stärkehaltigen Lebensmitteln wie Brot oder Pommes Frites Acrylamid, welches im Verdacht steht krebserregend zu sein. Goldbraune Sandwiches können bedenkenlos verzehrt werden.
- Halten Sie das Gerät stets sauber, da es direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln hat.

## Lieferumfang

- Sandwichtoaster
- Bedienungsanleitung

## Beschreibung

- 1 Kontrolllampe rot
- 2 Kontrolllampe grün
- 3 Verschlussclip
- 4 Sandwichplatten
- 5 Griff



### Vor dem ersten Gebrauch

HINWEIS: Beim ersten Aufheizen kann Schutzfett verdampfen, mit dem die Grillflächen bei der Produktion behandelt wurden. Die dabei entstehende Geruchsentwicklung ist unschädlich und tritt später nicht wieder auf. Lassen Sie das Gerät so lange heizen, bis die Dampfentwicklung aufhört, mindestens jedoch 10 Minuten.

### Reinigen vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Platten vor dem ersten Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch und wischen Sie sie anschließend trocken.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzefeste, trockene, rutschfeste und ebene Fläche.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Raumes, z. B. durch Öffnen der Fenster.
- Schließen Sie den Deckel und verriegeln Sie den Verschlussclip.
- Verbinden sie den Netzstecker mit Steckdose, die Kontrolllampen leuchten. W\u00e4hrend das Ger\u00e4t aufheizt, leuchten die Kontrolllampen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Klappen Sie den Deckel auf und lassen Sie das Gerät abkühlen. Nach ausreichend Abkühlung, reinigen Sie die Grillplatten erneut mit einem weichen Tuch nach.

#### Das erste Gegrillte

Wir empfehlen Ihnen, das erste Gegrillte, das Sie mit dem Gerät zubereitet haben nicht zu essen um eventuellen Geschmacksirritationen vorzubeugen. Danach sollte ein eventuell auftretender Fremdgeschmack verschwunden sein.

## Allgemeines und Tipps zur Zubereitung von Sandwiches

#### INFO:

Sandwichtoaster sind keine Erfindung der Neuzeit. Bereits ab dem Jahr 1874 stellte die australische Firma Breville die praktischen Küchengeräte her. Auch die Bezeichnung "Sandwichmaker" Ist den meisten Händlern bekannt. Weniger geläufig, doch auch im Gebrauch ist der Ausdruck "Sandwicher".

#### INFO: Die beliebteste Zwischenmahlzeit der Welt

Zwei dünne Scheiben Brot und dazwischen ein beliebig kombinierter Belag – fertig ist das Sandwich. Der Snack, der ursprünglich aus England stammen und nach John Montagu, dem vierten Earl of Sandwich benannt worden sein soll, gehört zu den beliebtesten Zwischenmahlzeiten der Welt. Während das klassische Sandwich mit ungeröstetem Kastenweißbrot hergestellt und in vielen Ländern regelmäßig und gern gegessen wird, ist die getoastete Variante als heißer Imbiss ebenso beliebt. Beim Belag sind im Grunde alle schmackhaften Kombinationen möglich – ob kalter Braten, Schinken oder Thunfisch ist reine Geschmackssache. Stets dabei sein sollte jedoch der Käse. Hier wird in der Regel reichhaltiger Schmelzkäse verwendet. Zu den Sandwich-Varianten, die aufgrund ihrer Beliebtheit weltweit bekannt sind, zählen das amerikanische "Club-Sandwich" das aus geröstetem Toastbrot mit Hühnerbrust, Speck, Salat und Mayonnaise besteht, sowie das sehr üppige "Restaurants-Sandwich", bei dem Sardellen, gebratenes Rinderfilet und Schinken nicht fehlen dürfen.

#### INFO: Die verschiedenen Toastgrößen

Im Handel ist sowohl das herkömmliche Toastbrot als auch das "American Sandwich" erhältlich.

Nicht jeder Sandwichtoaster ist aufgrund seiner Plattenfläche für kleinere Toastscheiben (9 x 9 cm) geeignet.


Unter Umständen wird das Sandwich bei diesem Toastformat nicht so gut versiegelt.

Daher sollten Sie das "American Sandwich" bevorzugen.

Mit einer Größe von 11 x 11 cm passen die Toastscheiben für gewöhnlich besser auf die Plattenfläche des Sandwichtoasters. Dies sorgt beim Toastvorgang für eine sehr gute Versiegelung der Toastscheiben.



"Überfüllen" Sie Ihr Sandwich nicht, d. h. belegen Sie es nicht zu dick, damit beim Verschließen des Sandwichtoasters die Füllung an den Seiten des Toastbrotes nicht wieder herausgepresst wird.



#### TIPP:

Mögen Sie Ihr Sandwich möglichst knusprig? Dann sollten Sie die Außenseiten der Toastscheiben dünn mit Butter bestreichen. Beim direkten Kontakt mit den Sandwichplatten wird der Toast goldbraun.

#### REZEPTTIPPS:

Anstatt die Platten des Sandwichmakers mit Öl zu bestreichen, können Sie auch den Toast selbst außen dünn mit Butter oder Margarine bestreichen. Dazu eignen sich auch Buttervariationen wie Knoblauchbutter, um dem Sandwich noch ein gewisses "Extra" zu verleihen.

Probieren Sie doch einmal einen süßen Toast gefüllt mit Bananenscheiben und Nuss-Nougat-Creme aus. Mit Sandwichmakern gelingen kreative Gerichte. Anstelle von Toast können auch andere Brotsorten verwendet werden. Für eine herzhafte Kreation kann Graubrot und für süße Variationen Rosinenschnitten oder Blätterteig verwendet werden. Um etwas Abwechslung bei den Sandwiches zu haben, können Sie auch verschiedenste Käsesorten ausprobieren. Statt der üblichen Scheibe Schmelzkäse kann auch Schafskäse oder Mozarella den Sandwichgeschmack abrunden.

## Verwendung des Sandwichmakers



Vorsicht: Verbrennungsgefahr! Während des Toastvorgangs wird das Gerät heiß. Benutzen Sie bitte Topfhandschuhe und berühren Sie das Gerät ausschließlich an seinen hitzeisolierten Griff!

- Vor dem Einstecken des Netzsteckers reinigen Sie bitte die Platten mit einem leicht feuchten Tuch
- und wischen diese trocken (siehe auch S. 4 "Vor dem ersten Gebrauch").
- Um Anhaften der Sandwiches an den Backplatten zu vermeiden, streichen Sie diese vor dem Gebrauch leicht mit Fett ein
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose, die rote Kontrolllampe leuchtet.
- Vor dem Gebrauch heizen Sie das Gerät einige Minuten auf, damit es eine gleichmäßige Temperatur erreicht. Das Gerät ist Toastbereit, wenn die grüne Kontrolllampe leuchtet. Die grüne Kontrolllampe geht während des Toastvorganges im Wechsel an und aus.



Vorsicht beim Einlegen der Sandwiches, die Platten sind heiß! Fassen Sie nur den wärmeisolierten Griff an! Berühren Sie nicht die heißen Backplatten.

- Öffnen Sie das Gerät ganz und legen Sie die vorbereiteten Sandwiches auf die untere Platte. Schließen Sie den Deckel des Gerätes und drücken Sie den Deckel, wenn nötig an. Sie müssen den Verschlussclip beim Toasten nicht verschließen.
- Hinweis: <u>Niemals</u> den Deckel <u>mit Gewalt</u> schließen und den Verschlussclip arretieren, wenn Sandwiches in dem Gerät eingelegt sind. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden und es könnte zu Verletzungen kommen.
- Ggf. können Sie den Verschlussclip am Griff des Gerätes auf Stufe 2 einrasten lassen (s. Abb.). Stufe 2 erweitert den Abstand der Sandwichplatten, so dass dazwischen genügend Platz für belegte Sandwiches ist. Achten Sie jedoch darauf, dass die Sandwiches nich zu dick sind, wenn Sie den Verschlussclip einrasten wollen!
- Verschlussclip
  Stufe 1
  Stufe 2
- Hinweis: Benutzen Sie die Stufe 1 des Verschlussclips nie zum Toasten. Stufe 1 am Verschlussclip
  ist nur zum Verschließen des Deckels für eine platzsparende Aufbewahrung. Bei Stufe 1 wäre der Platz
  zwischen den Sandwichplatten zu eng zum Toasten. Der Griff kann durch das Verschließen bei Stufe 1
  beschädigt werden. Die Sandwiches werden zu stark zusammen gedrückt, so dass der Belag herausgedrückt wird.
- Die Kontrolllampen (Thermostat) schalten sich während des Toastvorgangs an und aus.
   Beim Toasten kann Dampf zwischen den Platten hervortreten.
- Der normale Toastvorgang beträgt ca. 2-4 Min. (und kann abhängig von der Art, Konsistenz und Stärke der Brotscheiben und des Belages variieren).
- Nach dem Toastvorgang öffnen Sie das Gerät und entnehmen Sie die fertigen Sandwiches. Benutzen Sie hierzu einen Holzspatel, niemals ein Messer, um die Plattenoberfläche nicht zu zerkratzen.



Achtung! Nach jedem Gebrauch grundsätzlich den Netzstecker aus der Steckdose ziehen um das Gerät auszuschalten.

## Reinigung und Pflege



Achtung! Das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser reinigen um Stromschlaggefahr vorzubeugen! Nach Gebrauch Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen. Nach Gebrauch und vor der Reinigung grundsätzlich den Netzstecker ziehen.

- Das obere, untere und seitliche Gehäuse wischen Sie außen bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch ab.
- Wischen Sie die Innenseiten und Kanten der Platten mit saugfähigem Papier oder einem weichen Tuch
  ab. Die antihaftbeschichteten Backflächen keinesfalls mit spitzen, harten, oder scharfen Reinigungsgeräten
  reinigen. Die Beschichtung der Sandwichplatten kann durch Kratzer leicht beschädigt werden.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel, kein Backofenspray, Benzin oder andere Lösemittel.
- In der Spalte an der Hinterseite des Gerätes kann sich nach Benutzung etwas übergelaufener Teig oder auch Fettreste angesammelt haben. Diese entfernen Sie mit einem Holzspatel oder einem ähnlichem Küchenwerkzeug und mit Hilfe von Küchenrolle.

### Tipp:

Die Reinigung von Sandwichtoastern gestaltet sich trotz der antihaftbeschichteten Sandwichplatten manchmal etwas schwierig, da sich Toastreste, oder schlimmstenfalls Teile der Füllung in den Ritzen oder dem Klappscharnier festsetzen können. Um die Reinigung zu erleichtern, sollten Sie im kalten Zustand des Gerätes vor der ersten Benutzung die Platten mit etwas Öl einfetten. Ist Käse aus dem Toast gelaufen, so sollten Sie ihn umgehend mit einem Küchenhuch oder einem Holzschaber von den antihaftbeschichteten Platten oder dem Klappscharnier entfernen, solange er noch weich ist. Nach Beenden des Toastens genügt es, wenn die Platten mit einem feuchten Tuch abgerieben und anschließend wieder mit Speiseöl eingefettet werden. Das Außengehäuse reinigen Sie am Besten mit einem weichen, feuchten Tuch, bei Bedarf mit wenigen Tropfen Spülmittel, da sich so der Fettschmutz leicht lösen lässt.

- Wickeln Sie das Netzkabel zur Aufbewahrung erst auf, wenn das Gerät komplett abgekühlt ist.
- Bewahren Sie das Gerät nicht neben einem Heizkörper auf. Das Gehäuse könnte schmelzen.
   Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kindersicheren Ort auf.

#### **Technische Daten**

220-240V~ 50/60Hz, 750W

Dieses Gerät ist GS geprüft, und entspricht den CE Normen Richtlinien.

Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

## **Entsorgung**

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle).

#### Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen. Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst

**Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21** Service Fax: (089) 3000 88 –11 Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte ausreichend frankiert an unseren Service gesendet werden. Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden.

Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist.

Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert oder unfrei als Päckchen. Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.

Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien. Akkus, Leuchtmittel etc.
- für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Antriebsriemen, Motorkohlen, Zahnbürsten,
   Schleifaufsätze. Knethaken. Rührbesen. Stabmixer-Ansatzteile. Rundmesser etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungsoder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromguellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- wenn Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät ausreichend frankiert an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig

Technische Änderungen vorbehalten

Version 12/2013



### **Contents**

Important safeguards	9
Scope of delivery	
<b>Description</b>	
Before the first use	
How to use	11
Cleaning	12
Technical data	
Disposal	12
Disposal Warranty claims	12

## Important safeguards

To avoid damage or danger by improper use this instruction manual should be followed and carefully kept. If you give the appliance to other person, also supply them with the instruction manual.

**Intended use:** The intended use for this appliance is toasting sandwiches. Use the appliance for domestic purpose only - the appliance is not suited for commercial use. The safeguards must be followed closely and the appliance has to be used in the way indicated in these instructions.

- Before first use ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the
  appliance. Connect this appliance to a plug which is wired according to the regulations (230 V ~AC) only.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Run the cable in a way that nobody can stumble over it or pull on it. Take care that the cable never comes into contact with sharp edges and hot objects.
- Additional protection may be obtained by fitting an earth-leakage circuit-breaker (IF=30mA) into your home installation. Please consult a qualified electrician.



- An electric appliance is no toy! Never leave the appliance unsupervised when in use. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Explain to your children all risks which can be caused by electric current:
  - Danger caused by hot parts of the appliance and exhausting hot steam
  - Danger caused by electric current
- Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous -danger of suffocation!



#### Do not operate any appliance if:

- power cord is damaged
- In case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Special tools are required to repair the appliance. In any case ask a (\*) competent qualified electrician to check and repair it.
- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician (\*) to avoid any
  danger caused by electric current.
  - (\*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.



- Caution! Risk of electric shock! Appliance, cord and plug should never get into contact with water or any other liquids:
  - never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid for any reason whatsoever
  - the cord should never get wet or get in contact with humid things.
  - never use the appliance near a sink, or bathtub to avoid danger of falling into water
  - never touch the appliance with wet hands or standing on a wet ground
  - never place the appliance on wet ground
  - never use the appliance outdoors

#### Unplug the appliance

- when the appliance is not in use
- before changing accessories or cleaning the appliance
- To unplug only pull the plug, never pull on the cord to avoid damage.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind
  the cord around the appliance and do not bend it. From time to time check if the cord is damaged. In this case or
  if the appliance is damaged it must not be used any more.



- **Danger of burning!** The appliance gets very hot during operation. Only touch the cool touch handle to open or close! Never touch hot grill plates or housing!
- Never move the grill while it is hot. Let the unit cool down enough before cleaning and storing.



- Fire danger! Keep special care when using oil and fat. Hot oil and fat can burn easily!
- Always keep enough distance to the walls, furniture curtain or towels.
- The appliance must not be placed next to easily inflammable objects.
- Ensure that the cord does not touch hot parts of the appliance like grill plate or housing.
- To avoid damage to the non-stick coating of the plate of the grill never use sharp edged or metallic objects on it. Only use wooden spatula to avoid scratches.
- Keep the appliance clean as it is in contact with food.

# Scope of delivery

- Sandwich toaster
- Instruction manual

## **Description**

1	Control lamp red
2	Control lamp green
3	Locker clip
4	Sandwich plates
5	Handle



### Before the first use

#### Cleaning before first use

- Remove all packaging material as carton and foils.
- Place the appliance on a dry, stable, ant-slip and heat resistant surface.
- Never place the appliance on to or near a hotplate or a hot oven.
- Unroll the cord completely.
- Clean the surface of the grill plates with a slightly damp cloth and dry thoroughly.
- Place the unit on a stable, dry non-slip and heat resistant surface.
- Ensure to have enough areation in the room while operating by opening the window.
- Ensure that the grill plates are fixed properly. If not open the unit and fix the plates.
- Close the lid and lock the retaining clip
- Connect the appliance to the current. The red control lamp is illuminated.

**Information:** When the unit is heated up for the first time the grease residues from the manufacturing process might cause little smoke. The smell which might occur is harmless and will stop after a while.

- Let the unit heat up until the steam dissappeares but minimum term of 10 minutes.
- Switch off after this process and unplug.
- Open the lid and let the unit cool down.
- Wipe the grill plates with a slightly damp cloth to remove residues.

#### The first grilled food


It is recommended not to eat the first grilled food to avoid strange flavour that might occure when using the appliance for the first time. After having used one time this flavour will disappear.

### How to use and tips

- Caution: Ensure that fingers don't get burnt! During toasting the unit gets very warm.
   Be sure to touch the appliance at its cool touch handle only!
- Before using for the first time clean the sandwich plates with a damp cloth.
- Then grease the surfaces of the plates slightly to make removing of the sandwiches easier.
- Plug in and let the appliance heat up the red control light will illuminate. The unit is ready to toast
  when the green lamp switches on. During toasting progress the green indicator light (thermostat) will
  cycle on and off.



- Caution when placing the sandwiches into the sandwich toaster! The plates are very hot! Touch the cool touch handle only, never touch the hot plates.
- Fully open up the sandwich-maker and and put the sandwich onto the lower plate. Please do not overfill your sandwich to avoid that the food will be pressed out of it when closing the lid of the sandwich maker.
- Close the appliance smoothly and press the lid slightly if necessary. Take care - steam may eject between the plates during operation.
- Note: <u>Never</u> close the lid <u>with force</u> and never lock the clip, if sandwiches are inside the appliance. Otherwise the appliance could get damaged and it can cause the risk of injury.



- Note: Never use level 1 of the clip for baking sandwiches. Level 1 of the clip is just for closing the sand wich
  maker for space saving storage. If using level 1 the distance between the plates would be too small for
  placing sandwiches. In this case the handle colud be damaged. The sandwiches would be pressed to
  strongly, so that the food inside will be pressed out.
- Normally toasting takes about 2 4 minutes. Toasting time depends on kind of bread used and the



consistency food stuffed into the bread.

When ready open the sandwich toaster and remove the sandwich with a wooden spatula.
 Never use a metal tool as this may damage the non-stick coating.
 Keep the unit always closed to preserve the heat.

### Cleaning

Always unplug your appliance before cleaning. Allow it to cool down before storage. Wipe the inside and edges of the plate with absorbing paper towelling or a soft cloth. Wipe the housing only with a slightly moistened cloth.

Never immerse the appliance in water or clean it under running water.

Never use hard or sharp objects on the non-stick baking surface. The surface can be damaged easily by scratching.

#### Technical data

220-240V ~ 50/60Hz, 750W

This appliance is tested according to GS and corresponds to CE-directives.

### Disposal

Notice for environmental: If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. The symbol (on the right) on the packing is indicating it. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronical Equipment Directive)



## Warranty claims

The guarantee period for this appliance is 24 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance add to your dealer, information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repair free of charge)

Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing time.

We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in case of damages in transport, misuse, as well as
- in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
- in case of chemical and/or electrochemical effects
- in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of connecting to unsuitable power sources
- in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are not original parts or
- if contact with unsuitable material have caused the damage

Subject to technical alterations

Version 12/2013